

TELEKAAPPIEN AKKUJEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI ASENNUSTYÖMALLA

Koskee akkutyyppejä:

- XX0104 Akku Marathon M12V60FT
- XX0107 Akku Marathon M12V90FT
- XX0105 Akku Marathon M12V105FT

AKKUJEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI ASENNUSTYÖMAALLA

- Akut on varastoitava huonelämpötilassa.
- Akut on varastoitava säältä suojassa.
- Akut tulee asentaa telekappiin vasta käyttöön yhteydessä.
- Akut tulee liittää virransyöttölaitteeseen välittömästi, kun ne ovat asennettu telekappiin.

AKKUJEN ASENTAMINEN JA LIITTÄMINEN

1. Tarkista akkunapojen kunto aina ennen sarjaan asentamista.

Tarvittaessa puhdista liityntäpinnat kevyesti harjaamalla messinkisellä mokkanahkaharjalla tai hankaamalla 3M Scotch Brite -hankaustyynyllä.

Varo poistamasta hapettumiselta suojaavaa lyijypinnoitusta liityntäpinnoilta.

Levitä välittömästi puhdistuksen jälkeen ohut pinnoite NO-OX-ID rasvaa puhdistetuille pinnoille.

2. Asenna akut sarjaan.
3. Asenna liittynät (mutterit tai pultit) käsin paikoilleen ja kiristä ne akkutarrassa ilmoitettuun momenttiin.
4. Tarkista sähköisen kontaktin synty mittaamalla jännite, jonka tulisi olla noin 48VDC.

Referenssit:

Data sheet: Industrial Batteries / Network Power, Marathon M-FT, EXIDE TECHNOLOGIES, 11/2020
https://www.exidegroup.com/sites/default/files/2020-11/GNB_Marathon_M_FT_EN.pdf Manual:
Installation and operating instructions, EXIDE TECHNOLOGIES, 09/2018
<https://sprinterbatteries.ca/wp-content/uploads/2020/03/GB5081-Sprinter-Next-IO-Manual-09-19.pdf>